


## Tips en aanbevelingen



De ondergrond moet zacht en gelijkmatig zijn. Aan beide zijdes van de slackline moet 1,5 meter vrije grond, zonder obstakels zijn.




De bomen, waar de slackline aan vastgemaakt wordt, dienen een omtrek van minimaal 32 cm te hebben (= 100 cm omtrek).



Meer informatie over slackline palen en muurbevestiging kun je vinden op:


[www.slacktivity.nl](http://www.slacktivity.nl)



Rol de slackline niet op, maar wikkel deze via links en rechts over de schouders op. Zo voorkom je draaiingen in de slackline.



Voor een goede en duurzame werking dien je de ratels en de karabijnen regelmatig te smeren.



Video's waarin trucs worden uitgelegd, kun je vinden op:


[www.slacktivity.nl](http://www.slacktivity.nl)

De slackline App om andere slackliners en slacklinespots te vinden, vind je op:


[slacktivity.com/slackline-app](http://slacktivity.com/slackline-app)

## Montage handleiding


# SLACKLINE Experience





Wikkel de boombe-schermer op de juiste hoogte rond de boom.




Maak de boomschlinge met het klittenband vast aan de boom-beschermer.




Maak de metalen platen aan elkaar vast. De afbeelding moet aan de buitenkant en de boomschlinge moet niet gedraaid zijn.




Trek de boomschlinge aan.




Maak beide ratels door middel van een karabiner vast aan de boomschlinge. Zorg ervoor dat de hendels naar beneden hangen. De twistlock karabiner is met een halve draai te openen.



Doe de slackline van boven naar beneden door de gleuf van de ratel. Let op dat de slackline niet gedraaid is.




Om de ratel te openen trek je aan de Easy-Release lus (A), open vervolgens de ratel hendel (B).




Rol de slackline minstens een keer om de as van de ratel, door aan de hendel te trekken. Doe dit met aan een kant met het einde van de slackline. Trek, aan de andere zijde, zo hard mogelijk met één hand de slackline strak en gebruik de andere hand om de ratel te bedienen. Span de slackline zo strak op als je wilt.

Zet niet meer dan 400N (40kg) hands-panning op de lijn.






Trek aan de Easy-Release-Loop (A) en sluit de arm van de ratel om de ratel (B) te vergrendelen.



## Demontage handleiding

Trek aan de Easy-Release-Loop (A) en open de arm van de ratel (B). Trek de ratel helemaal open terwijl je trekt aan de Easy-Release-Loop. Als je dit doet, moet je flink doorduwen om de druk van de lijn af te krijgen. Met het openen van de ratel kan, afhankelijk van de spanning waarmee de slackline is opgezet, een kleine knal ontstaan.

Met het Soft-Release systeem is het mogelijk om de slackline zachtjes te ontspannen. Meer informatie vind je op: [www.slacktivity.nl](http://www.slacktivity.nl)



## Veiligheidsvoorschriften

Nederlands

De slackline is alleen geschikt om op te balanceren.

Op openbare plaatsen mag de slackline niet zonder toezicht opgehangen worden.

Het is belangrijk dat de slackline recht op de as van de ratel wordt opgespannen. Zo voorkom je beschadigingen en slijtage aan de slackline.

Houd je ogen weg van de ratel wanneer je een strak gespannen slackline losmaakt. Er kunnen vonken van de ratel afkomen. Dit komt voor bij alle slackline sets met een ratel.

Let erop dat bij het ophangen van de boomschlinges de metalen platen (B) in elkaar schuiven zonder het einde (A) door te trekken. Anders werkt het klemmechanisme niet en zal de boomschlinge onder spanning kunnen openen.

Controleer voor ieder gebruik de slackline set, vooral op slijtage van de boomschlinges en de slackline band. Gebruik nooit een beschadigde slackline set!

De slackline dient uiterlijk na drie jaar vervangen te worden.

Wanneer de slackline aan een artificieel object wordt vastgemaakt let er dan op dat het bevestigingspunt minimaal 7kN (=700kg) kan houden. Gebruik ook hier boombe-schermers om schade

