

Tips & Aanbevelingen



Boombeschermers zijn niet inbegrepen bij deze set.

Koop deze apart. Als alternatief kun je een oude handdoek of een stuk tapijt gebruiken.



De ondergrond moet zacht en gelijkmatig zijn. Aan beide zijdes van de slackline moet 1,5 meter vrije grond, zonder obstakels zijn.




De bomen, waar de slackline aan vastgemaakt wordt, dienen een diameter van minimaal 32 cm te hebben (= 100 cm omtrek).



Meer informatie over slackline palen en muurbevestiging kun je vinden op:

www.slacktivity.nl



Rol de slackline niet op, maar wikkel deze via links en rechts over de schouders op.


Zo voorkom je draaiingen in de slackline.




Voor een goede en duurzame werking dien je de ratels en de karabiniers regelmatig te smeren.

Smeer de tandwielen iedere 2 maanden met olie in.


Montage Handleiding




Wikkel een boombeschermer op de gewenste hoogte rond de boom.



Bevestig de ratel met de lange lus rond de boom. Laat de hendel naar beneden wijzen.



Bevestig op de zelfde manier de slackline rond een andere boom.




Vouw de slackline dubbel op het punt waar deze bij de boom door de lus heen gaat.




Zo komt de slackline recht te hangen.




Zorg ervoor dat de slackline en de lus altijd in het midden van de boom bevestigd zijn. Anders beschadigt de boom onnodig door wrijving.



Doe de slackline van boven naar beneden door de gleuf van de ratel. Let op dat de slackline niet gedraaid is.




Om de ratel te openen trek je aan de Easy-Release-Loop (A) en open je vervolgens de ratelhendel (B).



max. 400 N

Trek zo hard mogelijk met één hand de slackline strak en gebruik de andere hand om de ratel te bedienen. Gebruik maximaal 400N (40kg) handkracht bij het opzetten van de lijn.






Trek aan de Easy-Release-Loop (A) en sluit de arm van de ratel om deze (B) te vergrendelen.



Afbouw Handleiding

Trek aan de Easy-Release-Loop (A) en open de arm van de ratel (B). Trek de ratel helemaal open terwijl je trekt aan de Easy-Release-Loop. Als je dit doet, moet je flink doorduwen om de druk van de lijn af te krijgen. Met het openen van de ratel kan, afhankelijk van de spanning waarmee de slackline is opgezet, een kleine knal ontstaan.



SLACKLINE MINIMUM

Veiligheidsvoorschriften

Op openbare plaatsen mag de slackline niet zonder toezicht opgehangen worden.


De slackline is alleen geschikt om op te balanceren



Gebruik altijd een boombeschermer. Zo voorkom je beschadigingen aan de boom.




Houd je ogen weg van de ratel wanneer je een strak gespannen slackline losmaakt. Er kunnen vonken van de ratel afkomen. Dit komt voor bij alle slackline sets met een ratel.



Span de slackline altijd recht over de as van de ratel.

Zo voorkom je beschadigingen en slijtage aan de slackline.



Controleer voor ieder gebruik de slackline set, vooral op slijtage van de delen die rond de boom hangen. Gebruik nooit een beschadigde slackline set!

De slackline dient uiterlijk na drie jaar vervangen te worden.



Wanneer de slackline aan een artificieel object wordt vastgemaakt let er dan op dat het bevestigingspunt minimaal 7kN (=700kg) kan houden. Gebruik boombeschermers om schade aan de boom-schlinges te voorkomen.

