


Tips en aanbevelingen




De ondergrond moet zacht en gelijkmatig zijn. Aan beide zijdes van de slackline moet 1,5 meter vrije grond, zonder obstakels zijn.



Om de drukken trekkrachten die op de bomen en boomschlinges werken zo klein mogelijk te houden, moet de hoek α van de boomschlinge onder belasting kleiner zijn dan 90° .




De bomen, waar de slackline aan vastgemaakt wordt, dienen een omtrek van minimaal 32 cm te hebben (= 100 cm omtrek).



Rol de slackline niet op, maar wikkel deze via links en rechts over de schouders op. Zo voorkom je draaiingen in de slackline.




Voor een goede en duurzame werking dien je de ratels en de karabijnen regelmatig te smeren.




Video's waarin trucs worden uitgelegd, kun je vinden op: www.slacktivity.nl

De slackline App om andere slackliners en slacklinespots te vinden, vind je op: slacktivity.com/slackline-app


Montage handleiding SLACKLINE superJumpline & Expert





Wikkel de boombeschermers op de juiste hoogte rond de boom.




Maak de boomschlinge met het klittenband vast aan de boombeschermers.




Maak de metalen platen aan elkaar vast. De afbeelding moet aan de buitenkant en de boomschlinge moet niet gedraaid zijn.




Trek de boomschlinge aan.




Maak beide ratels door middel van een karabiner vast aan de boomschlinge. Zorg ervoor dat de hendels naar beneden hangen. De twistlock karabiner is met een halve draai te openen.




Doe de slackline van boven naar beneden door de gleuf van de ratel. Let op dat de slackline niet gedraaid is.




Om de ratel te openen: Open de lus met klittenband (A). Trek aan de metalen hendel (B) en open vervolgens de ratel (C).




Rol de slackline minstens een keer om de as van de ratel, door aan de hendel te trekken. Doe dit met aan een kant met het einde van de slackline. Trek, aan de andere zijde, zo hard mogelijk met één hand de slackline strak en gebruik de andere hand om de ratel te bedienen. Span de slackline zo strak op als je wilt. **Zet niet meer dan 400N (40kg) handspanning op de lijn.**



Sluit de ratel door: aan de metalen hendel (B) te trekken en vervolgens de ratel hendel (C) te sluiten. Sluit voor extra zekerheid de klittenbandlus (C) ook. Zo kan de hendel van de ratel niet meer bewegen.



max. 1 Person






© by SLACKTIVITY

Demontage handleiding

Open de lus met klittenband (A). Trek de metalen hendel (B) naar achteren en open vervolgens de hendel van de ratel (C) volledig, terwijl je de metalenhendel vast blijft houden. Als je dit doet, moet je flink doorduwen om de druk van de lijn af te krijgen. Met het openen van de ratel kan, afhankelijk van de spanning waarmee de slackline is opgezet, een kleine knal ontstaan.

Met het Soft-Release systeem is het mogelijk om de slackline zachtjes te ontspannen. Meer informatie vind je op: www.slacktivity.nl



Veiligheidsvoorschriften


Nederlands

De slackline is alleen geschikt om op te balanceren.


Op openbare plaatsen mag de slackline niet zonder toezicht opgehangen worden.




Maak een back-up voor de ratels door: een touw of bandschlinge om de boom en door de hendel van de ratel vast te maken. Wanneer de bandschlinge dan breekt (door scherpe randen op het bevestigingspunt), voorkom je dat de ratels losschieten en dat deze een gevaarlijke situatie creëren.



Houd je ogen weg van de ratel wanneer je een strak gespannen slackline losmaakt. Er kunnen vonken van de ratel afkomen. Dit komt voor bij alle slackline sets met een ratel.



Let erop dat bij het ophangen van de boomschlinges de metalen platen (B) in elkaar schuiven zonder het einde (A) door te trekken. Anders werkt het klemmechanisme niet en zal de boomschlinge onder spanning kunnen openen.



Controleer voor ieder gebruik de slackline set, vooral op slijtage van de boomschlinges en de slackline band. Gebruik nooit een beschadigde slackline set!

De slackline dient uiterlijk na drie jaar vervangen te worden.



Wanneer de slackline aan een artificieel object wordt vastgemaakt let er dan op dat het bevestigingspunt minimaal 10kN (=1000kg) kan houden. Gebruik ook hier boombeschermers om schade aan de boomschlinges te

